

SurfaSil Primer

Υδατικό αστάρι ορυκτών επιφανειών

Περιγραφή Προϊόντος

Το **SurfaSil Primer** είναι ένα υδατικό διαφανές αστάρι για ορυκτά υποστρώματα. Ο ανόργανος χαρακτήρας του υλικού εξασφαλίζει την εξαιρετική συμβατότητα και πρόσφυση στις ορυκτές επιφάνειες μέσω του σχηματισμού χημικών δεσμών με τα υποστρώματα. Σχηματίζει επίσης ένα συνδετικό στρώμα που είναι καλύτερα προετοιμασμένο για να δεχθεί το χρώμα. Μετά την εφαρμογή, η φυσική εμφάνιση, το πορώδες και η διαπνοή των τροποποιημένων επιφανειών παραμένουν ανεπηρέαστα.

Προτεινόμενη Χρήση

Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές, νέες ή βαμμένες στο παρελθόν ορυκτές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, ασβέστης, σοβάς και ορυκτές σανίδες.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Ενισχύει τις αντοχές θλίψης και κάμψης των οικοδομικών υλικών
- ☆ Στερεώνει σαθρές επιφάνειες - Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη
- ☆ Διαπνέον - Ανόργανη σύσταση χωρίς ρητίνες, δεν σχηματίζει φιλμ
- ☆ Μεγάλη διεισδυτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
- ☆ Αδιαβροχοποίηση
- ☆ Αντοχή σε αλκάλια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος ►	Υδατικό εναιώρημα
Απόχρωση ►	Διαυγές
Πυκνότητα ►	$1.10 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
Θερμοκρασία εφαρμογής ►	Από 5°C to 35°C
pH ►	12.0 ± 0.5
Ιξώδες ►	12.14sec @ 25°C
Χρόνος στεγνώματος/αφής ►	30 min @ 25°C
Χρόνος ωρίμανσης ►	24h @ 25°C

SurfaSil Primer

Υδατικό αστάρι ορυκτών επιφανειών

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακινήστε καλά τον περιέκτη πριν την χρήση. Η εφαρμογή του SurfaSil Primer μπορεί να γίνει με ψεκασμό, ρολό ή πινέλο. Αφήστε το αστάρι να ωριμάσει και να αντιδράσει με το υπόστρωμα τουλάχιστον 18 ώρες πριν η ασταρωμένη πλέον επιφάνεια, βαφτεί με κάποιο υλικό της σειράς SurfaSil της NanoPhos.

Απόδοση

6-8 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από UV και παγετό, για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

- 1L Πλαστικό δοχείο
- 4L Πλαστικό δοχείο

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.